

# フロン排出抑制法に拠る冷却水循環装置 簡易点検表

装置の置き場、名称等				装置型式 :	製造番号 :
				冷媒種類 :	初期充填量 : kg
点検日		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
点検者					
点検項目		異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無
1	冷却水温度の異常 設定値_____℃	現在温度 °C	現在温度 °C	現在温度 °C	現在温度 °C
		有・無	有・無	有・無	有・無
2	機器の異常振動・異常運転音	異常振動 有・無	異常振動 有・無	異常振動 有・無	異常振動 有・無
		異常音 有・無	異常音 有・無	異常音 有・無	異常音 有・無
3	装置内外及び周辺の油しみ	油しみ	油しみ	油しみ	油しみ
		有・無	有・無	有・無	有・無
4	配管部、熱交換器部の外観の異常 傷、凹み、腐食、錆び等	外観の異常	外観の異常	外観の異常	外観の異常
		有・無	有・無	有・無	有・無
5	その他 気付き事項				